

X3M / F97
X4M / F98

Luftdrucktabelle / Tyre Pressure

Mindestwert bei kaltem Reifen - *Valid for cold tyres only*

BMW Modell	Reifendimension <i>Tyre Dimension</i> Vorn / Front	Reifendimension <i>Tyre Dimension</i> Hinten / Rear	Vorn / Front [bar]		Hinten / Rear [bar]	
			Teillast <i>Partial Load</i>	Vollast <i>Full Load</i>	Teillast <i>Partial Load</i>	Vollast <i>Full Load</i>
X3M	255/45 R20	265/45 R20	<p>Radsatz 20" & 21"</p> <p>Serienluftdruck laut Angabe BMW. Bitte entnehmen Sie den Luftdruck der Plakette im Türholm B-Säule Fahrerseite oder der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeuges.</p> <p>Bei einem 22" Radsatz ist der angegebene Luftdruck eines 21" Radsatzes zu verwenden.</p>			
	255/40 R21	265/40 R21				
	265/35 R22	275/35 R22				
X4M	255/45 R20	265/45 R20				
	255/40 R21	265/40 R21				
	265/35 R22	275/35 R22				

Sicherheitshinweis:

Luftdruck regelmäßig kontrollieren

vmax > 250 km/h = Luftdruck + 0.3bar

Safety instruction:

Check tyre pressure regularly

vmax > 250 km/h = tyre pressure + 0.3bar